

# AL 410 Bluetooth®

## FOTOMETRO MULTIPARAMETRO



- Bluetooth® per scarico dati su dispositivo mobile
- 120 Metodi pre-memorizzati
- Selezione automatica della lunghezza d'onda
- Memoria fino a 1000 registrazioni

Strumento portatile a tenuta stagna.  
 Ampio **display grafico retroilluminato** per la visualizzazione dei risultati e le istruzioni di preparazione del campione.  
**Più di 120 Metodi pre-memorizzati** tra i quali il COD, TOC e tensioattivi.  
 Metodi aggiornabili e scaricabili direttamente dal sito del produttore.  
**25 Metodi definibili dall'utente. 1000 dati memorizzabili.**  
 Ottica a 6 LED.  
 Porta RJ45 per collegamento PC per aggiornamenti software (a richiesta).  
**Applicazione AquaLX® gratuita disponibile per dispositivi Android™ e iOS®.**  
 Grado di protezione IP68.



AquaLX®



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Ottica</b>	6 Led con compensazione della temperatura
<b>Lunghezze d'onda</b>	$\lambda_1 = 430 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 5$ $\lambda_2 = 530 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 5$ $\lambda_3 = 560 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 5$ $\lambda_4 = 580 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 5$ $\lambda_5 = 610 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 6$ $\lambda_6 = 660 \text{ nm IF } \Delta \lambda (\text{nm}) = 5$ IF = Filtro interferenze
<b>Interfacce</b>	Bluetooth® 4.0 RJ45 per aggiornamenti firmware
<b>Accuratezza lunghezza d'onda</b>	+/- 1 nm
<b>Accuratezza fotometrica</b>	2 % FS (T= 20°C - 25 °C)
<b>Risoluzione fotometrica</b>	0,005 A
<b>Memoria</b>	1000 dati, con data, ora e numero di registrazione
<b>Condizioni di lavoro</b>	30... 90% RH e tra 5...40 °C
<b>Auto Off</b>	Dopo 20 minuti di inattività
<b>Alimentazione</b>	4 batterie AA
<b>Dimensioni</b>	210 x 95 x 45 mm
<b>Peso</b>	CA. 450 g
<b>Lingua</b>	Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Polacco.
<b>Codice</b>	82140253

### Reagenti da acquistare separatamente

**Fornito in valigia** con spugna sagomata resistente, 4 batterie da 1,5V (AA), 3 provette da 24mm, 3 provette da 16mm, 1 adattatore per provette da 16mm e uno per provette da 13mm, scovolino, cacciavite, garanzia, certificato di conformità e manuale d'uso in italiano.